

## Guida alla scelta della tua cassetta postale

### Passo 1 | Scegli il formato della cassetta postale


- **CASSETTE POSTALI ORIZZONTALI:**

Il fondo varia da 25 a 38 cm. Permette di raggruppare un gran numero di cassette postali occupando uno spazio limitato.



- **CASSETTE VERTICALI:**

Il fondo varia da 9 a 12 cm. Si tratta di un formato adeguato per edifici con un numero ridotto di condomini, dato che necessita di uno spazio maggiore. Ne esiste anche una gamma speciale che, occupando poco spazio, permette di raggruppare numerose cassette postali.



### Passo 2 | Dove le installerai?

Scegli le cassette postali con le caratteristiche adeguate a seconda del luogo nel quale pensi di installarle:

- **CASSETTE POSTALI PER ESTERNI E PER INTERNI:**

Dispongono di una porticina sull'apertura imbucallettere frontale che protegge l'interno della cassetta postale, potendo quindi essere collocate sia all'interno che all'esterno degli edifici. Fabbricate in materiali resistenti alla corrosione: alluminio, acciaio inossidabile e acciaio zincato.

Arregui consiglia l'installazione dei casellari postali in luoghi coperti e protetti dalla pioggia. Per ambienti costieri, zone industriali, o zone ad alta umidità, Arregui consiglia l'installazione di cassette postali realizzate interamente in alluminio per la sua elevata resistenza alla corrosione.



- **CASSETTE POSTALI PER INTERNI:**

Senza porticina sull'apertura imbucallettere frontale, sono fabbricate con materiali meno resistenti alla corrosione.



- **CASSETTE A DOPPIO ACCESSO:**

Sono dotate di porticina sull'apertura imbucallettere frontale e di sportello sul lato opposto. Permettono di depositare la corrispondenza dall'esterno dell'edificio e di ritirarla dall'interno, evitando l'accesso di persone estranee al condominio.



### Passo 3 | Scegli la modalità di installazione e i complementi idonei

A seconda della modalità di installazione selezionata per le cassette postali, scegli i complementi più idonei.

- **SE LE CASSETTE POSTALI SONO A MURO:**

Il complemento indicato è una CORNICE COPRIFUGA.



- **SE LE CASSETTE POSTALI SONO AUTOSOSTENUTE:**

I complementi indicati sono un MANTELLO, dei SUPPORTI E dei TAVOLI.



- **SE LE CASSETTE POSTALI VENGONO FISSATE ALLA PARETE:**

Il complemento indicato è un MANTELLO.



- **SE LE CASSETTE POSTALI VENGONO FISSATE ALL'ESTERNO:**

I complementi indicati sono MANTELLO + SUPPORTI + TETTOIA O PENSILINA.



### Passo 4 | Scegli i colori che preferisci

Tutti i modelli delle cassette postali vengono offerti con differenti rifiniture. Arregui dispone di un'ampia carta colori disponibile per le cassette postali metalliche. Scegli il colore o i colori che meglio si adattano alla decorazione del portone o dell'ambiente nel quale le cassette postali verranno installate.